

**1) Výrobok: NEREZOVÁ VYKUROVACIA VLOŽKA „U“ PRE ZÁSOBNÍKY
IVAR.TANKS**

2) Typ: IVAR.FT



3) Dôležité upozornenie:



Inštaláciu a uvedenie do prevádzky, rovnako ako pripojenie elektrických komponentov, musí vykonávať výhradne osoba odborne spôsobilá s patričnou elektro-technickou kvalifikáciou v súlade so všetkými národnými normami a vyhláškami platnými v zemi inštalácie. Počas inštalácie a uvádzaní do prevádzky musia byť dodržané inštrukcie a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie, a dodržiavať ich tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo k ujme na zdraví obsluhujúceho personálu, pri dodržaní pravidiel a noriem bezpečnosti pri práci.

4) Charakteristika použitia:

Nerezová vykurovacia vložka „U“ pre ohrev teplej vody, pre ľudskú spotrebu. Pre inštaláciu do ohrievačov vody zásobníkových IVAR.EUROTANK VS1, VS3 a VS DN. Kompletná SADA s pripojovacou hlavou, tesnením a šraubami.

5) Inštalácia:

Inštaláciu (vloženie) nerezovej vykurovacej vložky do „Ohrievača“ je potrebné vykonávať s najväčšou opatrnosťou, a to predovšetkým vzhľadom k možnému poškodeniu povrchovej úpravy vnútornej (spodnej) strany návarku príruby „Ohrievača“. Je preto nutné vykonávať inštaláciu nerezovej vykurovacej vložky do „Ohrievača“ s použitím napr. plastovej podložky, ktorou sa podloží nerezová vykurovacia vložka, pri jej inštalácii (vložení) do „Ohrievača“, a nedôjde tak k styku nerezovej vykurovacej vložky s povrchovou úpravou návarku príruby „Ohrievača“. Plastovú podložku je, po inštalácii nerezovej vykurovacej vložky do priestoru „Ohrievača“, nutné vybrať!

Upozorňujeme, že takéto poškodenie povrchovej vrstvy, pri inštalácii, je často zdrojom korózneho poškodenia celého „Ohrievača“, pričom je ľahko identifikovateľné a nie je možné potom uplatniť záruku.

UPOZORNENIE!

Pokiaľ nebude niektorý z vyššie uvedených bodov dodržaný, stráca užívateľ právo na uplatnenie záruky.

6) Doplnujúce informácie:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Dĺžka nerezovej vykurovacej vložky musí byť najmenej o 10 cm kratšia, ako je priemer akumuláčnej nádoby vykurovacej vody alebo zásobníkového ohrievača vody.

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielať, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.