

1) Výrobok: SENZOR VLHKOSTI

2) Typ: IVAR. AIR FLAT VLM



3) Charakteristika použitia

Inštalácia do rekuperačnej jednotky FLAT do strany odpadového vzduchu. Inštaláciou čidla vlhkosti sa IVAR.AIR FLAT bude riadiť automaticky na základe požadovanej vlhkosti.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	PARAMETER	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78300835	AIR FLAT VLM	Pre profi-air 180 flat	1	0,10

5) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezavazujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.