

- 1) Výrobok: **OBVODOVÝ DILATAČNÝ PÁS**
- samolepiaca fólia

- 2) Typ: **IVAR.DP 50**
IVAR.DP 55



- 3) Inštalácia:



Inštalácia a uvedenie do prevádzky, rovnako ako pripojenie elektrických komponentov, musí vykonávať iba osoba odborne spôsobilá s patričnou elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade so všetkými národnými normami a vyhláškami platnými v krajine inštalácie. Nainštalujte si hudbu a vyskúšajte pokyny, aby ste si boli istí, že ju môžete počúvať. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie a je povinný dodržiavať pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia nikto k ujme na zdraví obsluhujúceho personálu pri dodržaní pravidiel a noriem bezpečnosti práce.

- 4) Funkčný popis:

Podmienkou pre správnu inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je zabezpečenie dostatočného priestoru pre možnosť dilatácie betónovej vykurovacej dosky, anhydritovej vykurovacej dosky alebo sadrovláknitých dosiek suchých systémov IVAR.RENOVA. Dilatačný pás IVAR.DP 50, je určený na oddelenie betónovej alebo anhydritovej vykurovacej dosky od všetkých zvislých konštrukcií objektu. Dilatačný pás IVAR.DP 55, je určený na oddelenie sadrovláknitých dosiek suchého systému teplovodného podlahového vykurovania od všetkých zvislých konštrukcií objektu.

- 5) Montáž a inštalácia:

Dilatačne oddelené od vykurovacej dosky musia byť všetky zvislé konštrukcie objektu. Pokládka dilatačného pásu sa vykonáva pred inštaláciou tepelnoizolačných systémových dosiek s využitím samolepiaceho pásika, ktorý je súčasťou dilatačného pásu a uľahčuje tak jeho prichytenie na zvislú konštrukciu. Po inštalácii tepelnoizolačných systémových dosiek musí dôjsť k vytiahnutiu fólie natavenej na penový materiál dilatačného pásu nad systémovú dosku vid' Obr. 1. Fólia vytvára izolačnú vaňu, ktorá zabráňuje zatekaniu betónového poteru pod systémovú tepelnoizolačnú dosku .



Obr. 1

Pre lepšie zabezpečenie odporúčame fóliu fixovať pri inštalácii vykurovacej slučky rúrkou vid' Obr. 2.
Po ukončení procesu betonáže umožňuje perforácia dilatačného pásu jeho zarovnanie s hranou
betónovej dosky odtrhnutím alebo zrezaním.



Obr. 2

6) Poznámka:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

V prípade použitia betónového poteru typu anhydrit s minimálnou hrúbkou krytia 35 mm nad vykurovaciu rúrku dbajte na to, aby samolepiaci pásik dilatačného pásu nezostal po zabetónovaní systému viditeľný nad hornou hranou vykurovacej dosky. Vzhľadom na veľkú príľnavosť je jeho odstránenie zo steny veľmi ťažké!

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielať, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.